

Onderhoudsrichtlijnen Strolz skischoenen

Voor het behoudt van uw Strolz skischoenen is het van belang dat u deze tenminste eenmaal per jaar na uw vakantie onderhoud.

Bij intensief gebruik op bijvoorbeeld borstelbanen is het aan te raden de schoen vaker te onderhouden.

Stap 1

Maak de schnallen en het klittenband open.

Stap 2

Druk de tong van de binnenschoen naar beneden.

Stap 3

Zet de schoen op de neus, pak de bovenkant van de schacht vast met één hand en met de andere hand de binnenschoen.

Stap 4

Duw nu de binnenschoen met kracht naar voren, deze zal uit de buitenschaal komen.

Stap 5

Vet de binnenschoen in met blank ledervet laat dit enkele uren intrekken en borstel dit vervolgens uit.

Stap 6

Onderin de buitenschaal ligt de 'keil', deze ligt los in de schoen. De keil kunt u uit de schoen halen omdat deze vaak vochtig is.

Stap 1



Stap 2



Stap 3 / 4



Stap 5



Stap 6



Stap 7

Druk de tong van de binnenschoen naar beneden.

Stap 8

Zet de binnenschoen in de buitenschaal en pak de schoen zoals afgebeeld vast.

Stap 9

Duw de binnenschoen in de buitenschaal door druk te houden op de hak en de schacht op en neer te bewegen.

Stap 10

Trek de tong weer omhoog en sluit alle schnallen op een lichte stand.

Stap 7**Stap 8****Stap 9****Stap 10****Stap 10**